GEBRAUCHSANWEISUNG / **DEUTSCH**

EINLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des **ThermicWarmer.**

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung gut auf und geben Sie diese an andere Nutzer weiter.

PACKUNGSINHALT

1 Paar ThermicWarmer
(erhältlich in 230 V, 120 V und als 12 V Autoversion)

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von Textilien bestimmt, die nicht mit entzündlichen Reinigungsmitteln gereinigt wurden.
- Prüfen Sie, ob Ihre Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Gerät übereinstimmt. Wenn ja, schließen Sie das Gerät an.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht nass wird (z.B. durch Spritzwasser), und benutzen Sie es nicht mit feuchten Händen. Nach Gebrauch Gerät immer vom Netz trennen.
- Schuhwärmer nur in geschlossenen, trockenen Räumen verwenden.
- Bei schadhaften Kabel- oder Gehäuseteilen bringen Sie das Gerät in eine Fachwerkstätte.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von einer Fachwerkstätte durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät.
- Schuhwärmer vor Kleinkindern fernhalten.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, muss es trocken gelagert werden.
- Schuhwärmer nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet lassen.
- Das Gerät darf nicht zweckentfremdet verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

230V Version:	230V~ / 50Hz	12W
120V Version:	120V~ / 60Hz	12W
12V Version:	12V= / DC	12W

SICHERHEITSFUNKTIONEN

- Überhitzungsschutz
- Temperaturregelung

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

- Wärmt und trocknet Schuhe oder Handschuhe materialschonend in wenigen Stunden.
- Durch das innovative 3 D Design kann die Wärme im Schuh optimal zirkulieren.
- In Betrieb beträgt die durchschnittliche Oberflächentemperatur des Gerätes ca. + 65°C.

WICHTIGE HINWEISE ZUR ANWENDUNG

- Schuhwärmer in die Schuhe geben und Netzkabel anstecken (1)
- **ACHTUNG**: Während der Trocknung/Wärmung dürfen sich keine Gegenstände im Schuh befinden (2) und die Schuhe dürfen nicht an/auf einen Heizkörper gestellt werden.
- Der Schuhwärmer erreicht nach ca. 5 Minuten seine Betriebstemperatur.

ENTSORGUNG

Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann entsorgen Sie es samt seiner Verpackung im Interesse des Umweltschutzes ordnungsgemäß. Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie die Teile an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab. Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wieder verwendet werden. Führen Sie diese deshalb dem Recycling zu. Nähere Auskunft erteilt Ihnen Ihre zuständige örtliche Verwaltung. Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG) sowie der Niederspannungsrichtlinie (73/23 EWG)

CE

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of a **ThermicWarmer**.

Please read the instructions for use carefully before first using the device.

Please keep these instructions and give them to others who may use the product.

PACKAGE CONTENTS

1 pair of ThermicWarmers
(available in 230 V, 120 V and a 12 V automobile version).

SAFETY PRECAUTIONS

- This device is only designed for drying textiles that have not been cleaned with flammable substances.
- Check that your supply voltage is compatible with the voltage specifications of the unit. If yes, switch on the unit.
- Make sure that the unit is not wet (e.g. from splashed water) and do not use it if your hands are wet. Always disconnect the unit from the power supply after use.
- Use bootwarmers only in closed, dry rooms.
- If the cable or housing parts are damaged, send the unit to a specialized repair facility.
- Repairs to electrical equipment may only be carried out at specialized repair facilities. Improper repair could create substantial danger for the user.
- Never wind the power cable around the unit.
- Keep bootwarmers away from small children.
- When not in use, store the unit dry.
- Do not leave bootwarmers switched on while unattended
- The unit must not be used for any purpose other than its intended use.

TECHNICAL DATA

230V version:	230V~ / 50Hz	12W
120V version:	120V~ / 60Hz	12W
12V version:	12V= / DC	12W

SAFETY FUNCTIONS

- Overheating protection
- Temperature control

DESCRIPTION OF FUNCTIONS

- Warms and dries boots or gloves in a few hours without damage to the material.
- Innovative 3 D design allows for optimal heat circulation in the boot.
- Average surface temperature of the unit in operation is approx. +65°C.

IMPORTANT USAGE NOTES

- Insert the bootwarmer into the boots and plug in the power cable (1).
- **WARNING**: There must be no objects in the boot (2) during drying/warming and the boots must not be placed at or on a heater.
- The bootwarmer reaches its operating temperature within approx. 5 minutes.

DISPOSAL

If the device can no longer be used, please dispose of it and its packaging in an environmentally-friendly way that is in accordance with current regulations.

Do not throw the device away with normal household trash. Instead, dispose of the parts at a collection site for electrical waste.

Packaging materials are raw materials and can be recycled. For this reason, please recycle the packaging.

Please contact your local public authorities for more information.

Information subject to change.

This device conforms to EMC regulations (EC directive 89/336/EEC) and the low voltage directive (73/23 EEC).

CE

INTRODUCTION

Nous vous félicitons pour l'achat du **ThermicWarmer**.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service.

Conservez cette notice d'utilisation et communiquez-la aux autres utilisateurs.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 paire de ThermicWarmer
(versions disponible : 230 V, 120 V et 12 V pour auto)

CONSIGNES DE SECURITE

- Cet appareil est exclusivement destiné à des textiles qui n'ont pas été nettoyés avec des produits inflammables.
- Vérifiez si votre tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil. Le cas échéant, raccordez l'appareil.
- Evitez de mouiller l'appareil, (par exemple par des projections d'eau) et de l'utiliser avec des mains humides. Après utilisation, prendre soin de débrancher l'appareil.
- N'utiliser le chauffe-chaussures que dans des locaux fermés et secs.
- Dans le cas où les câbles ou des pièces du boîtier sont endommagés, apportez l'appareil dans un atelier spécialisé.
- Les réparations sur les appareils électroniques doivent uniquement être réalisées par un atelier spécialisé. Toute réparation inappropriée est une source de danger potentielle pour l'utilisateur.
- N'enroulez jamais le cordon secteur autour de l'appareil.
- Tenir le chauffe-chaussures hors de portée des jeunes enfants.
- L'appareil doit être stocké dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas laisser le chauffe-chaussures sans surveillance alors qu'il fonctionne.
- L'appareil ne doit pas être utilisé de manière non conforme à son utilisation initiale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Version 230V :	230V~ / 50Hz	12W
Version 120V :	120V~ / 60Hz	12W
Version 12V :	12V= / DC	12W

FONCTIONS DE SECURITE

- Protection contre la surchauffe
- Régulation de la température

DESCRIPTION DES FONCTIONS

- Chauffe et sèche les chaussures ou les gants en quelques heures et sans les endommager.
- Grâce au design 3D innovant, la chaleur peut circuler de manière optimale dans la chaussure.
- La température moyenne en surface est de + 65°C environ.

CONSEILS D'UTILISATION IMPORTANTS

- Placer le chauffe-chaussures dans les chaussures et raccorder le cordon secteur (1)
- **ATTENTION** : Il ne doit y avoir aucun objet dans la chaussure pendant la durée du séchage / réchauffage (2) et les chaussures ne doivent pas être placées sur un chauffage.
- Le chauffe-chaussures atteint sa température de service au bout de 5 minutes environ.

MISE AU REBUT

Lorsque l'appareil est arrivé en fin de cycle de vie, mettez-le au rebut avec son emballage dans le respect des règles de protection de l'environnement.

Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères mais déposez-le dans un point de collecte des déchets électroniques. Les matériaux d'emballage sont des matières premières recyclables. Confiez-les à un centre de recyclage. Pour plus de précisions, consultez votre administration locale. Sous réserve de modifications.

Cet appareil est conforme à la loi sur la compatibilité électromagnétique (directive CE 89/336/CEE) et à la directive sur la basse tension (73/23 CEE).

CE